

AGREA HM700II

Agrea HM700 II Web設定マニュアル

～一般ユーザ編～

目次

パソコンから電話帳を編集する (電話帳Web編集)	1
パソコンから相手先へ電話をかける (これde発信)	7
パスワードを登録する	11

主装置と同一LAN上に接続されたパソコンから、ブラウザを使用してWeb設定が簡単にできます。
 使用可能なブラウザは、「Internet Explorer 6.0 SP1」以上です。
 主装置のLAN接続については、工事店へお問い合わせください。

※以下はHM700Proの画面を例として説明します。

《登録のしかた》

1 パソコンのブラウザを起動する

2 ブラウザのアドレスバーに主装置IPアドレスを入力してWeb設定画面を開く

主装置IPアドレス(工場出荷時)
192.168.1.253

※主装置IPアドレスは、電話機から確認できます。
(Agrea HM700 II 取扱説明書参照)

3 ログインをクリックする

4 ユーザー名に内線番号を入力する

(例)内線番号10の電話機をご利用になっている場合
ユーザー名:10

5 パスワードは省略する

パスワードはログイン後に登録できます。

6 OKをクリックする


設定画面を表示します。

7 電話帳をクリックする



2: 主装置IPアドレス


3: ログインをクリック



4: 内線番号を入力

5: パスワード省略


6: OKをクリック



AGREA HM700II Series



8 新規登録をクリックする



9 電話帳編集の各項目を入力する

短縮番号: 半角数字で入力してください。* のままのときは自動で短縮番号を割り付けます。

グループ種別: グループを利用するときにはプルダウンメニューから選択してください。

内線: グループ種別で[個別]を選択した場合のみ内線番号が有効になります。

電話番号: 半角数字で24桁以内で入力して下さい。

名前: 全角文字で16文字以内で入力してください。

カナ名: 半角カナまたは英数字で16文字以内で入力してください。

識別着信音: 識別着信を利用するときにはプルダウンメニューから選択してください。

メモ: メモを記入します。全角で16文字以内で入力してください。

着信先: 着信先を指定するときにはプルダウンメニューから選択してください。



10 登録をクリックする

11 OKをクリックする



11: OKをクリック

《確認のしかた》

1 一覧の確認したい番号 (短縮番号)をクリックする

番号順に並んでいる場合に名前順をクリックすると電話帳情報のカナ名順に並び変わります。

名前順に並んでいる場合に番号順をクリックすると電話帳情報の短縮番号順に並び変わります。

INDEXで検索ができます。

番号順に並んでいる場合は、プルダウンメニューから選択した番号以降のデータを表示できます。

0000～
0500～
1000～
1500～
2000～
2500～
3000～
3500～

名前順に並んでいる場合は、プルダウンメニューから選択した文字以降のデータを表示できます。

あ行、か行～
さ行、た行～
な行、は行～
ま行、や行～
ら行、わ行～
ABC～
123～
記号



1: 番号をクリック


《変更のしかた》

1 一覧の変更したい番号 (短縮番号)をクリックする

2 《登録のしかた》操作9以降 と同じ操作を行う

《削除のしかた》

1 一覧の削除したい番号
(短縮番号)をクリックする



2 削除をクリックする




3 OKをクリックする



《電話帳グループ編集》

1 グループ編集をクリックする

電話帳グループ編集画面を表示します。



2 グループ名を入力する

全角10文字以内でグループ名を入力します。

3 着信音を選択する

グループ識別着信を利用する場合にはプルダウンメニューから選択してください。
(Agrea HM700 II 取扱説明書参照)

4 着信ランプを選択する

誰カラー着信を利用する場合にはプルダウンメニューから選択してください。
(Agrea HM700 II 取扱説明書参照)


5 FAX指定を選択する

6 リモートコールバック指定を選択する

7 登録をクリックする

8 OKをクリックする

電話帳グループ編集画面に戻ります。



8: OKをクリック

《電話帳グループ初期化》

1 初期化をクリックする

初期化をクリックすると、登録した内容がすべて初期化されます。

電話帳

電話帳
この電話帳
パスワード変更

グループ情報

■グループ名: 全角10文字以内

グループ番号	グループ名	着信音	着信ランプ	FAX指定	リモートコールバック
グループ0	本社	保留30秒ディ1	7色	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
グループ1	グループ1	設定なし	設定なし	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
グループ2	グループ2	設定なし	設定なし	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
グループ3	グループ3	設定なし	設定なし	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
グループ4	グループ4	設定なし	設定なし	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
グループ5	グループ5	設定なし	設定なし	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
グループ6	グループ6	設定なし	設定なし	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
グループ7	グループ7	設定なし	設定なし	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
グループ8	グループ8	設定なし	設定なし	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
グループ9	グループ9	設定なし	設定なし	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

登録 初期化

1: 初期化をクリック

2 OKをクリックする

電話帳グループ編集画面に戻ります。

主装置と同一LAN上に接続されたパソコンのブラウザから相手先電話機の状態を確認し、発信することができます。
 発信した後の動作については、電話機による発信の場合と同じです。
 詳細はAgrea HM700 II 取扱説明書をご覧ください。

《発信のしかた》

1 電話帳Web編集《登録のしかた》 操作1～6を行う



2: これde発信をクリック

3: 発信をクリック

2 これde発信をクリックする

これde発信画面を表示します。
 一覧の“状態”には以下のような
 内容を表示します。

状態	説明
在席	電話機が着信できる状態です。
不在	電話機が不在設定中または転送設定中のため、着信できない状態です。 ※不在設定中の場合は“不在(外出中)”のように表示し、()内にはその不在理由を表示します。
圏外	接続されている電話機がSIP電話機の場合、着信できない状態です。

3 相手先の発信をクリックする

一覧から発信したい相手先の発信をクリックすると、相手先へ発信するかどうかの確認画面を表示します。



4: OKをクリック

4 OKをクリックする

ご利用になっている電話機に着信します。

※キャンセルをクリックした場合には発信をキャンセルすることができます。

5 着信している電話機を受話器を上げる

発信をクリックした相手先電話機に着信します。


※状態が“不在”または“圏外”になっている相手先電話機には発信できません。

6 着信中の相手先が応答する

操作5で受話器を上げたご自分の電話機との間で通話することができます。
(通常の通話操作と同じ操作です。)

《発信キャンセルのしかた》

《発信のしかた》の操作5で、ご自分の電話機が着信中に相手先への発信をキャンセルする場合には、これde発信画面の右上に表示されている発信キャンセルをクリックします。



◆システム間接続を利用してこれde発信を利用するには

システム間接続をご利用時は、別システムに接続された相手先電話機の状態をパソコンのブラウザから確認してから発信することができます。

《別システムへの発信のしかた》

1 《発信のしかた》操作1～2を行う

この画面は「これde発信」の操作画面で、「内線100」を選択した状態です。左側には「電話帳」「これde発信」「パスワード変更」のメニューがあります。右側には「発信キャンセル」ボタンがあります。中央には「【自システム】 表示」のプルダウンメニューがあり、その下に内線一覧が表示されています。

内線	名前	テナント	状態	発信
内線100	伊藤 太郎	テナント1	不在(外出中)	発信
内線101	山田 花子	テナント1	在席	発信
内線102	田中 一郎	テナント1	在席	発信
内線103	鈴木 健二	テナント1	在席	発信
内線104	高橋 美穂	テナント1	不在	発信

2 相手先のシステムを選択し表示をクリックする

発信したい相手先のシステムをプルダウンメニューから選択して表示をクリックすると、相手先システムの内線情報を取得します。

2: 相手先のシステムを選択し表示をクリックする

この画面は「これde発信」の操作画面で、「システム20」を選択した状態です。左側には「電話帳」「これde発信」「パスワード変更」のメニューがあります。右側には「発信キャンセル」ボタンがあります。中央には「システム20」のプルダウンメニューがあり、その下に「内線一覧取得中...」と表示されています。

相手先システムの内線情報を取得している間は右の画面を表示します。

内線情報の取得が完了すると、相手先システムの一覧を表示します。

この画面は「これde発信」の操作画面で、「システム20」を選択した状態です。左側には「電話帳」「これde発信」「パスワード変更」のメニューがあります。右側には「発信キャンセル」ボタンがあります。中央には「20: 伊藤 太郎」のプルダウンメニューがあり、その下に内線一覧が表示されています。

内線番号	名前	テナント	状態	発信
内線100	伊藤 太郎	テナント1	在席	発信
内線103	山田 花子	テナント1	在席	発信
内線106	田中 一郎	テナント1	在席	発信
内線108	鈴木 健二	テナント1	在席	発信
内線110	高橋 美穂	テナント1	在席	発信
内線112	伊藤 太郎	テナント1	在席	発信
内線113	山田 花子	テナント1	在席	発信
内線116	田中 一郎	テナント1	在席	発信
内線125	鈴木 健二	テナント1	在席	発信
内線128	高橋 美穂	テナント1	不在(出張中)	発信
内線131	伊藤 太郎	テナント1	在席	発信
内線132	山田 花子	テナント1	在席	発信
内線133	田中 一郎	テナント1	在席	発信
内線150	鈴木 健二	テナント1	圏外	発信

※相手先の内線情報が取得できない場合、以下のように表示されます。

結果表示	説明
表示可能な内線情報はありません	相手先の内線情報が取得できません。 工事店へお問い合わせください。
ご利用できません しばらくお待ちください	相手先の内線情報が取得できません。 しばらく時間をおいてから再度表示をクリックしてください。

3 相手先の発信をクリックする

一覧から発信したい相手先の発信をクリックすると、相手先へ発信するかどうかの確認画面を表示します。

4 OKをクリックする

5 《発信のしかた》操作5～6を行う

《発信のしかた》と同じ操作で相手先と通話することができます。



4: OKをクリック

《別システムへの発信キャンセルのしかた》

相手先が別システムの場合でも、《発信キャンセルのしかた》と同じ操作で、相手先への発信をキャンセルすることができます。

《自システムへの発信のしかた》

ご自分の電話機と同じシステムに接続している相手先電話機に発信する場合は別システムへの《発信のしかた》の操作2で“【自システム】”を選択し、表示をクリックします。一覧が表示されますので《発信のしかた》の操作3以降と同じ操作を行ってください。

《自システムへの発信キャンセルのしかた》

《発信キャンセルのしかた》と同じ操作で、相手先への発信をキャンセルすることができます。

パスワードを登録する

《登録のしかた》

1 電話帳Web編集《登録のしかた》
操作1～6を行う


2 パスワードの変更をクリックする
パスワード変更画面を表示します。

3 パスワード入力に
新しいパスワードを入力する
パスワード: 半角英数字で入力して
ください。
最大16文字までです。

4 パスワード確認に
パスワードを再入力する

5 パスワードの変更をクリックする


6 OKをクリックする




《初期化のしかた》

1 初期化をクリックする

※初期化をクリックすると、パスワードが工場出荷時に戻ります。



2 OKをクリックする



サクサ株式会社

この資料の内容は、平成22年9月現在のものです。

998BZ	109-1	Z
-------	-------	---

4294069500